ICOP Technology Inc.

スタートガイド NPM PULSERVO II EtherCAT ドライバ CiA402 PP モード (1 軸) 86EVA (GUI コンフィグレーション)編

86Duino Coding IDE 501

EtherCAT Library

(Version 1.1)



記述日	バージョン	備考
2024/12/31	Version1.0	New Release.
2025/1/23	Version1.1	Main デバイスを M デバイスへ、Sub デバイス及び スレーブを Sub デバイスへ

序文

本ガイドでは、QEC-M-01 (EtherCAT M デバイス) と日本パルスモーター株式会社製 PULSERVO II(ク ローズドループステッピングモータドライバ)の使用方法を説明します。EC-AD1441A4 (2 相バイポーラ 定電流、4 軸ステッピングモータードライバー)の使用方法を説明します。

注意 QEC 機器の PoE (Power over Ethernet)について

QEC 製品のインストレーションでは、ユーザーは PoE と非 PoE を簡単に区別できます: RJ45 ハウジングが赤色の場合は PoE タイプ、RJ45 ハウジングが黒色は非 PoE タイプです。



PoE(Power over Ethernet)は、ネットワーク経由で電力を供給する機能です。QEC には配線を減らす ためオプションとして PoE 機能を用意しています。実際には PoE はシステム機器に基づいて選択され るため次の点に注意してください。

1. QEC の機能は EtherCAT P とは異なり互換性がありません。QEC の PoE 機能は PoE タイプ B に 準拠しており、下記のようなピン配列になっています:



- PoE デバイスと非 PoE デバイスを接続するときは、必ず EtherNet ケーブルのピン 4、5、7、8 を 切断してください (例えば PoE 対応の QEC EtherCAT M デバイスを他社の EtherCAT サブデバ イスに接続する場合)。
- 3. QEC PoE 電源は最大 24V/3A です。

1. ハードウエアの接続と配線

ここでは次のデバイスを使用します:

- 1. QEC-M-01(EtherCAT M デバイス)
- 2. NPM PULSERVO II (クローズドループステッピングモータドライブ)
- 3. 24V 電源, EU タイプ端子接続ケーブル, LAN ケーブル
- 4. PSM2-28 (フレーム 28mm タイプ標準モータ)



1.1 QEC-M-01

QEC EtherCAT M デバイス

1. 電源:

24V 電源を QEC EtherCAT M デバイスの EU タイプ端子 Vs+/Vs- および Vp+/Vp- に接続

2. EtherCAT 接続:

EtherCAT 出力ポート (上側) からサブデバイスの EtherCAT 入力ポートに RJ45 ケーブルで接続



1.2 NPM PULSERVO II

NPM PULSERVO II シリーズの PLS2-EC セットは EtherCAT 仕様のクローズループステッピングモー タです。以下の図は PSM2-28 モータを接続した時の一例です。



- 1. EtherCAT 接続
 - CN7, CN8: EtherCAT 通信用コネクタ
 - SW1, SW2: EtherCAT ID 設定用スイッチ
- 2. 信号接続
 - CN1:デジタル入出力用コネクタ
 - CN2:モータ位置追跡用エンコーダ接続
 - CN3:モータ用電源と制御
- 3. 電源供給
 - CN4:モータ制御用主電源入力
 - CN5:ドライバ制御回路用電源入力
- 4. 安全性とステータス
 - CN6:緊急停止機能用トルク Off 信号入力
 - LED によりドライバ、EtherCAT 通信状況及び EtherCAT ID を表示します。
- 5. USB ポート:
 - CN9:設定及びモニタ用 USB

PULSERV II ドライバの ID 設定



ロータリースイッチにて EtherCAT ID を設定します。左側のスイッチが 10 桁目で右側のスイッチが 1 桁目を表します。0~99 まで設定可能です。

注: ロータリースイッチに設定された ID は機器の立ち上げ時に認識されます。

ID 設定:

- 7 セグメント LED にて実際の ID または設定された EtherCAT ID を次の様に表示します。
- すべてのロータリースイッチが「0」に設定されている場合、7 セグメント LED は EtherCAT 物理アドレスを示します。サブデバイス(本製品)と M デバイスは接続されていないため、物理アドレスが割り当てられるまでは 0(ゼロ)を示します。M デバイスが各サブデバイス(本製品)に物理アドレスを割り当てると、その値が表示されます。
- ロータリースイッチが「0」以外の値に設定されている場合、7 セグメント LED は対応する設定値 (EtherCAT 構成エイリアス)を示します。
- ID の 7 セグメント LED が点滅している場合は、ID 値が設定されていないことを示しています。電源投入時に設定されます。

ソフトウエア/開発環境 2.

https://www.gec.tw/software/から 86duino IDE をダウンロードしてください。



追加のソフトウェアのインストールは必要ありません。86duino.exe をダブル・クリックして IDE を起動 します。

2025/10/26 14:54
2023/10/26 14:54
2023/10/26 14:49
2023/10/26 14:49
2023/10/26 14:49

注: Windows が警告を表示させた場合は、[詳細]を1回クリックし、[実行を続行]ボタンを1回クリック

します。

86Duino コーディング IDE 501+のイメージ



3. PC に接続して環境をセットアップする

以下の手順に従って開発環境をセットアップします:

- 1. Micro USB USB ケーブルで QEC-M-01 を 86Duino IDE がインストールされた PC に接続します
- 2. QEC の電源を投入します。
- 3. PC で「デバイス・マネージャー」(Win+X キーを押した後のメニューで選択) -> 「ポート(COM および LPT)」を開き、ポートの内容を確認します。「Prolific PL2303GC USB Serial COM Port (COMx)」 が検出されていることがわかります。検出されていない場合は、必要なドライバをインストールす る必要があります(Windows PL2303 ドライバの場合は、<u>ここ</u>からダウンロードできます)



- 4. 86Duino IDE を開きます。
- 5. ボード(QEC M デバイス)の選択: IDE のメニューで、[Tools] > [Board] > [QEC-M-01] (または使用する QEC-M デバイス名) を選択します。
- 6. ポートの選択: IDE のメニューで、[Tools] > [Port] を選択し、デバイス・マネージャーで確認した QEC-M デバイスに接続する USB ポートを選択します (この場合、COM9 (QEC))

💲 sketch_dec16c	86Duino Coding 501		- 0	×	💲 sketch_dec16c	86Duino Coding 501	-	- 0	×
File Edit Sketch To	pols Help				File Edit Sketch To	ools Help			
sketch_dec10 sketch_dec10 1 void set 2 // put 3	Auto Format Archive Sketch Fix Encoding & Reload Manage Libraries Serial Monitor Serial Plotter	Ctrl+T Ctrl+Shift+I Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+L	Boards Manager 9 Vortex86 (32-bits) Boards 9	Auto Format Archive Sketch Fix Encoding & Reload Manage Libraries Serial Monitor Serial Plotter	Ctrl+T Ctrl+Shift+I Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+L	+	• ≣ ₽ ▼		
4 } 5 6⊟ void loo 7 // put 8	ArduBlock 86HMI Editor 86EVA (EtherCAT) Configurator			4 } 5 6⊡ void loo 7 // put 8	ArduBlock 86HMI Editor 86EVA (EtherCAT) Configurator				
9 }	Board: "QEC M01"	;		9 }	Board: "QEC M01"	>			
	Link: "Default -lipc -lproc -lvdpm"	3		6 (32-bits) Boards		Link: "Default -lipc -lproc -lvdpm"	>		
	Port: "COM9 (QEC)"	;	86Duin	no ZERO		Port: "COM9 (QEC)"	>	Serial	ports
	Upload Resources to QEC M01 Download Resources from QEC M01 Reset the QEC M01	I	86Duino ONE 86Duino EduCake QEC M043T QEC M070T OEC M090T		Upload Resources to QEC M01 Download Resources from QEC M01 Reset the QEC M01			(((20))	
	Burn Bootloader	;	QEC M	150T		Burn Bootloader	>		
	Launch Bootloader Menu		QEC PP	CM150		Launch Bootloader Menu			
			QEC PP QEC MC QEC MC	CM104 01					
			Arduing	AVR Boards >					
1			QEC M01 on	сомя	1			QEC M01	on COM9

4. 86EVA によるコンフィグレーションとコードによる記述

この例では、86Duino IDE のグラフィカルなローコード・プログラミングツール 86EVA を使用して EtherCAT M デバイス(QEC-M-01)と NPM PULSERV II (クローズドループステッピングモータドライブ) を操作する方法を示します。

ソフトウエア・ツールの説明:

 86EVA (EVA, EtherCAT-Based Virtual Arduino):
 86EVA は、86Duino IDE の EtherCAT ライブラリのベースのグラフィカル EtherCAT コンフィギ ュレータであり、86Duino の開発キットの1つです。

今回のプログラム例では、NPM PULSERV II を Profile Position (PP)モードに設定します。モータの位置は周期的に更新され、目標位置は 100,000 単位と 100,000 単位の間で交互に切り替わり、連続的な前進と後進の動きをシミュレートします。

ステップ 1:86EVA を起動してスキャンする

86EVA ツールは次のボタン、またはメニューから開くことができます。



QEC-M-01 の COM ポートが正しく選択されていることを確認後、「Connect」ボタンを押します。

		Sugar phants	
Select	сом9 🗸	Connect	

EtherCAT ネットワークのスキャンが開始されます。

✿ 86EVA Configurator 0.7.7.0	-	×
EtherCAT N	etwork	
Seen Clave Devices	weit	
Scan Slave Devices	wait	
100%		
Select COM9	Connect	

EtherCAT ネットワークのスキャンが完了すると、接続されているデバイスが表示されます。

➡ 86EVA Configurator 0.7.7.0	-	×
EtherCAT Network		
EtherCAT Master QEC-M-OI Redundancy DC: OFF		
Code General View Auto	tion	v0.7.7.0

ステップ 2: パラメータを設定する

スキャンしたデバイス画像をダブルクリックすると対応するパラメータ設定画面に入ります。

QEC-M-01

QEC-M-01の画像をダブルクリックすると、パラメータ設定が表示されます。



以下の設定を確認してください。

- 1. 「Apply BIOS Settings」をオフ
- 2. 「Cycle Time」で"1ms"を選択



左上の「Back」をクリックして戻ります。



NPM PULSERVO II

NPM Pulservo II の画像をダブルクリックしてパラメータ設定を確認します。



The page will show the Object Name, Alias Address, Vendor ID, Product Code, Virtual Arduino Mapping, and Virtual Servo Configuration parameters.

「Object Name」を "motor"に変更します。

「Object Name」入力枠クリックするとキーボードが表示されます。

★ 86EVA Configurator 0.7.7.0 - - ×				
Back				
	General			
	Object Name : motor]•		
	Alias Address : 2000	Set		
	Vendor ID : 0x00000B	07 (NPM)		
1# q w e	r t y u i	o p 🛛		
ABC a s d	i f g h j k	· ·		
Z X	c v b n m			
cancel 🔇		> ~		

左上の「Back」をクリックして戻ります。



ステップ 3: コードの生成

デバイスのパラメータを設定後、ホーム画面に戻り、右下にある「Code Generation」ボタンを押します。



完了後「OK」ボタンをダブルクリックして 86EVA を閉じます。そのままにしておいても自動的に 10 秒後に終了します。



次のコードとファイルが生成されます:

- sketch_sep10b: メイン・プロジェクト (.ino、プロジェクト名による)
- ChatGPT.h: ChatGPT 参照用パラメータ
- myeva.cpp: 86EVA の C++ プログラム・コード
- myeva.h: 86EVA のヘッダ・ファイル

File Edit Sketch Tools Help						
	★					Q 🗐 🔝 🗲
sketch_sep1	0b GPT.h	myeva.cpp	myeva.h]		▼
1 #incl	ude "myev	a.h"				
2 void	<pre>setup() {</pre>					
3 EVA	<pre>.begin();</pre>					
4 //	put your s	setup code	e here,	to run	once:	

追記: 86EVA がコード生成後、メイン・プログラム(.ino)内に下記のコードが自動生成され、いずれか でも欠けると 86EVA が動作しなくなります。

- 1. #include "myeva.h" : EVA ヘッダ・ファイルのインクルード
- 2. EVA.begin(); in setup(): EVA 機能の初期化

ステップ 4: コードの記述

86EVA から生成されたプログラミングコードは、デフォルトで以下のように設定されています。

- NPM PULSERVO II: EthercatDevice_CiA402 オブジェクト.
- CiA402 モード: Profile Position (PP) モード
- EtherCAT モード: ECAT_SYNC.
- Distributed Clock (高精度時刻同期機能): Open, サイクルタイムに従う

以下の箇所はユーザにより設定されます。

- EtherCAT サイクルタイム: 1ms
- Device Object Name: QEC-M-01 は"EcatMaster"、PULSERVO II は"motor".

このコードは、EtherCAT 通信を確立し、NPM PULSERVO II ドライバをプロファイル位置 (PP) モード で制御します。モーターの位置は周期的に更新され、ターゲット位置は 100,000 と 100,000 単位の間 で交互に切り替わり、連続的な前進と後進の動きをシミュレートします。

This code establishes EtherCAT communication and controls the NPM Pulservo II driver in Profile Position (PP) mode. The motor's position is updated cyclically, and the target position alternates between 100,000 and 100,000 units, simulating continuous forward and reverse movements.

A. Setup 関数

setup() 関数内で通信の初期化やモータを以下の手順で CiA402 Profile Position (PP)モードに設定 します。

- 1. シリアル通信の初期化
 - 115,200 ボーにてシリアル通信を開始
- 2. 86EVA スタート
 - EVA.begin() 関数にて EtherCAT ネットワークを初期化して開始
- 3. Profile Position (PP) モードに設定
 - setCiA402Mode(CIA402_PP_MODE)関数にて PP モードに設定
- 4. モータを有効化
 - enable() 関数でモータを有効にし CIA402_OPERATION_ENABLED に移行
- 5. プロファイル変数の設定
 - モーションプロファイルタイプ:リニアランプ、プロファイル速度:100,000、加速:5,000、減速:5,000.
- B. Loop 関数

loop() 関数では、モータの現在位置がシリアルモニターに表示され、モーターは繰り返しサイクル で前後に動きます。

- 1. モータの状態
 - ケース 0: モータを始動し、目標位置(100,000 単位)に移動します。コマンドが正常に実行 されたら、次の状態に遷移します
 - ケース 1: モータが目標位置に到達するまで待ちます。目標位置に到達したら、次の状態 に進みます

- ケース 2: モータを始動し、元の位置(-100,000 単位)に戻ります。コマンドが正常に実行 されたら、次の状態に移行します。
- ケース 3: モータが元の位置に戻るまで待ちます。目標に到達したら、ステートマシンをケース0にリセットして、動作サイクルを繰り返します。
- 2. コードロジックの概要
 - pp_Run() 関数にて位置移動を開始します
 - pp_lsTargetReached() 関数にて目標位置に到達したかを確認します
 - ケース3完了後、モータをリセットしケース0から開始します

```
コード例:
```

```
#include "myeva.h"
int pp_state = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial);
  EVA.begin();
  motor.setCiA402Mode(CIA402_PP_MODE);
  Serial.print("Enable: "); Serial.println(motor.enable());
  motor.pp_SetMotionProfileType(0); // Linear ramp (trapezoidal profile)
  motor.pp_SetVelocity(100000);
  motor.pp_SetAcceleration(5000);
  motor.pp_SetDeceleration(5000);
}
void loop() {
  Serial.print("Pos: "); Serial.println(motor.getPositionActualValue());
  switch (pp_state)
  {
    case 0:
      if (motor.pp_Run(100000) == 0)
         pp_state++;
      break;
    case 1:
      if (motor.pp_lsTargetReached())
         pp_state++;
      break;
    case 2:
      if (motor.pp_Run(-100000) == 0)
         pp_state++;
```

```
break;
case 3:
    if (motor.pp_IsTargetReached())
        pp_state = 0;
        break;
}
```

注: コードを記述後、ツールバーの 🔽 をクリックしてコンパイルします。

コンパイル完了後エラーがないことを確認し 💿 クリックしてプログラムをアップロードします。

File Edit Sketch Tools Help



QEC-M-01 にプログラムをアップロード後、86Duino IDE でシリアルモニタを開きます。 ボーレートが設定した値と同じであることを確認してください。

💲 npm-501-pp-86eva | 86Duino Coding 501 File Edit Sketch Tools Help Open Serial Monitor. 🗸 🔶 🗈 🛨 🛨 ຸຊ 🖾 🖾 ອ 💲 СОМ9 X EthercatDevice DmpADIO.cp npm-501-pp-86eva #include "myeva.h' 1 Send 2 Enable: 0 3 int pp state = 0: ı 18:12:22.781 -> Pos: -94640 4 18:12:22.781 -> Pos: -94640 5□void setup() { Serial.begin(115200); 18:12:22.781 -> Pos: -94640 6 while (!Serial); 7 18:12:22.781 -> Pos: -94640 8 18:12:22.781 -> Pos: -94640 9 EVA.begin(); 18:12:22.781 -> Pos: -94640 motor.setCiA402Mode(CIA402_PP_MODE); 10 18:12:22.781 -> Pos: -94640 Serial.print("Enable: "); Serial.println(motor
18:12:22.781 -> Pos: -94640 11 motor.pp_SetMotionProfileType(0); // Linear ramp 12 18:12:22.781 -> Pos: -94640 13 motor.pp_SetVelocity(100000); 18:12:22.781 -> Pos: -94640 14 motor.pp_SetAcceleration(5000); 18:12:22.781 -> Pos: -94640 15 motor.pp_SetDeceleration(5000); 18:12:22.781 -> Pos: -94640 16 } 18:12:22.781 -> Pos: -94640 17 18 void loop() { 18:12:22.781 -> Pos: -94640 19 Serial.print("Pos: "); Serial.println(motor.ge 18:12:22.781 -> Pos: -94640 20 switch (pp_state) 18:12:22.781 -> Pos: -94640 **21**⊡ { 18:12:22.781 -> Pos: -94640 22 case 0: 18:12:22.781 -> Pos: -94640 Set the Baud-rate. 23 if (motor.pp_Run(100000) == 0) 18:12:22.781 -> Pos: -94640 24 pp_state++; 18:12:22.781 -> Pos: -94640 18:12:22.781 -> Pos: -94640 Done uploading. 18.17.77 781 -> Post -9/6/0 🗌 Autoscroll 🔽 Show timestamp No line ending 115200 baud Clear output QEC M01 on COM9

EtherCAT 通信が成功すると、シリアルモニタは "Enable: 0"を表示します。

🗞 сомэ	_	×
		Send
Enable: 0		

そしてモータの現在位置を表示します.

18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640
18:12:22.781	->	Pos:	-94640

トラブルシューティング

QEC-M-01 へのコードのアップロードが成功しない

コードのアップロードに成功しない場合は、86EVA を開いて QEC EtherCAT M デバイスの環境に異常 がないか確認してください。下図のようにブートローダ、EtherCAT ファームウェア、EtherCAT ツール を含む QEC EtherCAT M デバイスの環境を更新してください。

EtherCAT Netwo	rk
[HINT] A new 86EVA firmware be detected. Please update it by IDE. Thank you. Exit	
Select COM14	

アップデートの進め方を説明します:

ステップ 1: QEC-M のセットアップ

- 1. 86Duino IDE 500+ (または最新バージョン) をダウンロードしてインストールします: <u>Software</u> からダウンロードできます。
- 2. QEC-M を PC に接続: USB ケーブルを使用して QEC-M を PC に接続します。
- 3. 86Duino IDE を開く: インストールが完了したら、86Duino IDE ソフトウェアを開きます。
- ボードの選択: IDE メニューから、[Tools] > [Board] > [QEC-M-01] (または使用中の QEC-M の型 名) を選択します。
- 5. ポートの選択: IDE メニューから [Tools] > [Port] を選択し、QEC-M が接続されている USB ポ ートを選択します。

ステップ 2: 「Burn Bootloader」ボタンをクリック

QEC-M 製品に接続後、「Tools」>「Burn Bootloader」に移動します。現在選択されている QEC-M 名が 表示されます。その上をクリックすると更新プロセスが開始されますが約 5~20 分かかります。

QEC-M-01:



ステップ 3: アップデートを完了



上記の手順を完了すると、QEC-Mは最新の開発環境バージョンに正常に更新されます。

Warranty

This product is warranted to be in good working order for a period of one year from the date of purchase. Should this product fail to be in good working order at any time during this period, we will, at our option, replace or repair it at no additional charge except as set forth in the following terms. This warranty does not apply to products damaged by misuse, modifications, accident or disaster. Vendor assumes no liability for any damages, lost profits, lost savings or any other incidental or consequential damage resulting from the use, misuse of, originality to use this product. Vendor will not be liable for any claim made by any other related party. Return authorization must be obtained from the vendor before returned merchandise will be accepted. Authorization can be obtained by calling or faxing the vendor and requesting a Return Merchandise Authorization (RMA) number. Returned goods should always be accompanied by a clear problem description.

本書に記載されているブランド名および製品名は、各社の所有物および登録商標です。 本書に記載されている名称はすべて、識別目的のみに使用されます。

All Trademarks appearing in this manuscript are registered trademark of their respective owners. All Specifications are subject to change without notice. ©ICOP Technology Inc. 2024

日本語版資料は、英語版を翻訳したもので、内容に相違が生じる場合には原文を優先します。